

Munkalap keményolaj Használati útmutató

Szükséges eszközök:

- Ecset, szőszmentes rongy, dörzslap
 - Finom csiszolópapír (pl. 240–320-as)
 - Portalanító kendő vagy rongy
 - Védőkesztyű (ajánlott)
-

1. Alkalmas felületek

- Kezeletlen konyhai munkalapok
- Egyéb erősen igénybe vett beltéri fafelületek (pl. asztallapok, ablakpárkányok)

2. Felhasználás, kiadósság

- Kiadósság: kb. **4-5 m² / 0,375 liter** rétegenként
- A pontos érték a felület szívóképességétől függ

3. Előkészítés - felületi kívánalmak

- A felület legyen száraz, por- és zsírmentes
- A gyantagazdag és trópusi fákat használat előtt **biopin hígítóval** töröljük át

4. Feldolgozás

- Használat előtt alaposan keverd fel az olajat
- Alkalmazás: ecsettel vagy mártással
- Minimum feldolgozási hőmérséklet: **+8 °C**
- A termék feldolgozásra kész, de szükség esetén **biopin hígítóval hígítható**

5. Alapkezelés

- Vidd fel vékonyan és egyenletesen az első réteget ecsettel
- **10–15 perc elteltével**, még nedves állapotban, szőszmentes ronggyal dörzsöld be a felületbe
- Hagyd megszáradni: **12–24 óra**
- Száradás után dörzslappal csiszold meg a felületet, majd vidd fel a következő réteget ugyanígy

6. Száradási idő

- **Porszárak:** kb. 5–7 óra (20 °C-on, közepes páratartalom mellett)
- **Továbbmegtartalmazható:** 1–2 nap elteltével
- Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom meghosszabbítja a száradási időt

7. Befejező kezelés

- 2–3 réteg felvitele javasolt
- Ha a felület nem egységes (pl. matt foltok láthatók), vigyél fel egy további réteget
- Szükség esetén ezt egy nap múlva ismételd meg

8. Javítás - olajozott felületek karbantartása

- Sérült vagy kopott felületeket tisztíts meg és finoman csiszolj át
- Ismételd meg a befejező kezelés lépéseit

9. Ápolás és tisztítás

- Kerüld az agresszív tisztítószeres használatát

10. Szerszámtisztítás

- Használat után az eszközöket **biopin hígítóval** tisztítsd meg

Fontos biztonsági tudnivalók

- A természetes olajok jellegzetes illattal járnak, mindig biztosíts jó szellőzést
- Az olajjal átitatott rongyokat **ne hagyd összegyűrve**, öngyulladásveszélyesek
- Rongyokat használat után **teríts ki száradni** vagy áztasd vízbe
- A megfelelő használat mellett az öngyulladás veszélye elkerülhető

Hulladékkezelés

- A festék- és oldószermaradványokat ne juttasd a talajba vagy lefolyóba
- A beszáradt maradványok háztartási hulladékként elszállíthatók
- A kiürült fémdobozt hasznosítsd újra, vagy dobd a **szelektív hulladéktárolóba**