

ELŐKÉSZÍTÉS

Minden felület legyen tiszta, pormentes és illeszthető.

Túl sima felületeknél, mint pl fémlemez, üveg, vagy többféle műanyag esetében, érdesítsük meg a felszínt, hogy maximális tapadásfelületet biztosítsunk.

Használjuk kesztyűt az alkalmazás közben, a csomagolásban is található kesztyű.



VIZEZZ!

A Gorilla Glue Poliuretán ragasztó nedvesség hatására aktiválódik.

Enyhén nedvesítsük be a ragasztandó felületeket vízzel, nedves ronggyal vagy vízszóró spray-vel spicceljük be.

Vigyázzunk, hogy ne kerüljön túl sok víz a ragasztandó felületre, ne áztassuk el a felületeket.



RAGASSZ!

Vigyünk fel egy vékony réteg Gorilla Glue-t mindkét felületre.

Ne túl sokat, a kötés során a ragasztó 3-4-szeresére dagad, ezért ügyeljünk a mennyiségre.



SZORÍTS!

Szorítsuk össze a felületeket és hagyjuk zavartalanul 1-2 óráig. Használjunk valamilyen összeszorítót, ha nincs használjunk nehéz tárgyakat.

Könnyű tárgyaknál elegendő egy gumiszalag is vagy akár használhatunk Gorilla ragasztószalagot az összeszorításhoz.

Teljes kötési idő 24 óra.

