

Használati útmutató

Szükséges eszközök:

- Ecset, rongy, kefefej vagy polírpap
- Finom csiszolópapír (240-320-as)
- Portalanító kendő vagy rongy
- Védőkesztyű (ajánlott)

1. Alkalmas felületek

- Kezeletlen vagy már olajozott fafelületek
- Parafa
- Mázzal nem fedett kerámia

2. Felhasználás

- Átlagos kiadósság: **13-14 m²/liter** egy rétegben
- Az érték a felület szívóképességétől függ, a fa bütüje, parafa és kerámia az első rétegben több anyagot szívhat fel

3. Előkészítés - felületi kívánalmak

- A felület **legyen száraz, por- és zsírmentes**
- A durvább felületeket gondosan **csiszold meg**
- Gyantás vagy trópusi fákat **biopin hígítóval** töröld át
- Cementes szennyeződésekelt savazással távolíts el (pl. mázatlan csempén)

4. Feldolgozás

- Használat előtt alaposan **keverd fel**
- Alkalmazás: ecsettel, kefével, padlókefével, lehúzóval vagy gépi polírozással (pl. Taski)
- A feldolgozás **minimum +8 °C** hőmérsékleten történjen

5. Felvitel és alapkezelés

- Az erősen szívó felületeket először **biopin keményviaszolajjal** alapozd
- A nem beszívódott olajat **kb. 20 perc után** oszlasd el, dolgozd be a felületbe
- Más esetben **2-4 réteg** felvitele szükséges, amíg az alap teljesen átítatódik
- Minden réteg után oszlasd el a felesleget és **hagyd alaposan megszáradni** a felületet

6. Száradási idő

- Porszáraz: kb. 6-8 óra (20 °C-on, közepes páratartalom mellett)
- Tovább megmunkálható: 12-24 óra múlva
- A hideg, párás vagy rosszul szellőző helyiségek lassítják a száradást és kellemetlen szagképződést is okozhatnak

7. Befejező kezelés

- A fa- és parafafelületeket finom csiszolópapírral, ráccsal vagy paddel csiszold át
- **Viaszolt hatásért:** járófelületeken biopin keményviaszolaj vagy természetes keményviasz, egyéb felületeken: biopin természetes keményviasz vagy méhviasz
- **Olajozott hatásért:** vékonyan és egyenletesen vidd fel a biopin természetes keményolajat, az olajat rövid időn belül (max. 15 perc) oszlasd el ronggyal, ecsettel vagy polírpaddel, dolgozd be, majd hagyd megszáradni

8. Javítás, karbantartás

- Kopott felületet tisztíts meg, ha szükséges, finoman csiszold
- Ismételd meg a befejező réteg felvitelét
- Karcolások enyhén olajos ronggyal átdörzsölhetők

9. Ápolás és tisztítás

- Ne használj agresszív tisztítószeret
- Erősen szennyezett járófelületekhez ajánlott: biopin padlófelújító tisztító olaj

10. Szerszámtisztítás

- A használt eszközöket azonnal **tisztítsd meg** biopin hígítóval
-

Fontos biztonsági tudnivalók

- A természetes olajok sajátos illatot áraszthatnak, biztosíts jó szellőzést
- A száradó olajok rongyban öngyulladásra hajlamosak, a használt rongyokat terítsd ki száradni vagy áztasd vízbe
- Használat mellett, a fenti utasításokat betartva az öngyulladás veszélye elkerülhető
- Gyermekektől elzárva tartandó

Hulladékkezelés

- A megmaradt anyagot ne öntsd lefolyóba, ne juttasd a talajba
- A beszáradt maradvány háztartási hulladékként elszállítható
- A kiürült fémdoboz szelektív fémgyűjtőbe helyezhető