

Rustins dán olaj

Használati útmutató

Szükséges eszközök:

- Puha rongy vagy ecset
- Finom csiszolópapír (pl. 240–320-as)
- Tisztítókendő vagy portalanító rongy
- Védőkesztyű (ajánlott)

1. Előkészítés

- **Győződj meg róla**, hogy a felület **tiszta, száraz, por- és zsírmentes** legyen.
- Ha a fa még nincs kezelve, **csiszold meg finoman** a felületet a szálirányban.
- Töröld le a port egy **száraz ruhával** vagy portalanító kendővel.

2. Első réteg felvitele

- Használj **puha rongyot vagy ecsetet** a felvitelhez.
- Vigyél fel egy vékony, egyenletes réteget a fa szálirányában.
- Hagyd, hogy az olaj **mélyen beszívódjon** (kb. 10–15 perc).
- A nem beszívódott felesleget **töröld vissza** egy tiszta, száraz ronggyal.

3. Száradási idő

- Hagyd a felületet **4–8 órán át száradni** (hőmérséklettől és páratartalomtól függően).
- Biztosítsd a **jó szellőzést** a helyiségben.

4. További rétegek (ajánlott 2-3 réteg)

- Két réteg között **finoman csiszold meg** a felületet (320-as papírral) a simaság érdekében.
- Ismételd meg a felvitelt és a szárítást a fentiek szerint.

- Általában **2-3 réteg elegendő**, de a porózus fák (pl. tölgy) esetén több réteg is szükséges lehet.

5. Végső kikeményedés

- Bár a felület 8 óra után száraz, a teljes kikeményedéshez akár **napok is szükségesek** lehetnek. Ez idő alatt kerüld a víznek és vegyszereknek való kitettséget.

6. Karbantartás

- Az olajozott felületeket időnként érdemes újratekerni, különösen kültéri használat esetén.
- A kopás jeleinél ismételd meg a folyamatot egy újabb réteg felvitelével.

Fontos biztonsági tudnivalók

- **Soha ne hagyd az olajos rongyokat összegyűrve**, mert **öngyulladás veszélye** áll fenn. Használat után áztasd vízbe, majd hagyd megszáradni és ezután dobd ki.
- Csak jól szellőző helyen használd.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne keverd más olajokkal, festékekkel.